

NOTICE D'INSTALLATION

GEN2 IP65 COVE LIGHT - ANGELO

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ce guide avant toute installation. L'installation doit être réalisée par un électricien qualifié, conformément à la norme NF C 15-100 et à la réglementation en vigueur. Coupez toujours l'alimentation électrique principale avant d'intervenir.

PRECAUTIONS GENERALES LORS DE L'INSTALLATION

- Assurez-vous que les connecteurs utilisés sont compatibles avec le luminaire.
- N'installez aucune partie du luminaire à moins de 1,5 mètre du sol.
- Ne placez aucun luminaire à moins de 13 cm de rideaux, stores ou matériaux combustibles similaires.
- Ne tentez pas d'alimenter d'autres appareils via le luminaire.
- Pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie, ne connectez pas d'outils, rallonges ou appareils au rail.
- L'entretien doit être effectué uniquement par une personne qualifiée, familiarisée avec la structure du luminaire. Un entretien régulier est recommandé.
- Ne dépassez jamais les limites de tension ou d'intensité recommandées.
- Coupez l'alimentation au disjoncteur avant toute installation ou maintenance.
- Portez des chaussures de sécurité et utilisez une échelle isolante.
- Ce luminaire doit être installé dans des lieux conformes à la norme NF C 15-100 et aux règles d'urbanisme locales.
- En cas de remplacement, triez les composants électriques selon la filière DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques).

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Nettoyez régulièrement la lentille/réflecteur avec une solution d'eau tiède et de détergent doux non abrasif. Essuyez avec un chiffon sec et propre.
- Appelez le support technique pour tout besoin d'informations complémentaires.
- N'installez jamais un produit endommagé. Vérifiez l'état du luminaire avant installation. En cas de dommage pendant le transport, remplacez les éléments défectueux.
- Cette notice ne peut couvrir tous les cas particuliers. Pour toute demande technique spécifique, contactez notre service technique.



Référence	Puissance	Temp.	Flux total sortant (lm)
ANGELO	25W	2700°K	2506lm



À RESPECTER


Cet équipement doit être installé par un professionnel qualifié. L'installation doit être réalisée conformément à la norme NF C 15-100 et aux règlements locaux. Toute mauvaise installation peut entraîner un risque d'incendie ou d'électrocution. Assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée avant toute intervention.



ATTENTION

- Risque d'incendie : les installations anciennes (avant 1985) peuvent ne pas être compatibles avec les charges modernes. Vérifiez la température de service des câbles (minimum 60 °C).
- Ce matériel doit être installé par un électricien qualifié
- Utilisez uniquement des boîtiers de raccordement conformes
- Protégez les câbles contre les coupures imprévues et les risques d'abrasion.
- Utilisez des câbles VDE homologués, section minimale 2,5 mm² si le luminaire est installé en série.
- Ne dépassez jamais le nombre maximum de luminaires autorisé pour une connexion en série.
- Dimensionnez vos câbles et vos circuits dans le respect des normes en vigueur.

OUTILS NÉCESSAIRES



A1) Individual Installation




Installation Kits



Mounting Cap 1pcs



L-shape Bracket 3pcs




End cap 2pcs



M3x8mm 8pcs



M4x12mm 3pcs




Plastic Anchor 6pcs



PA4x30mm 6pcs

1





Note: Determine the wire outlet position. If the wire is to be led out from the end cover, knock open the knock-out hole on the end cover. Fix the end cover to the aluminum mounting cap with M3x8 screws.

2


2

Drill holes of 5mm in diameter at the location required for installation. Then install the plastic anchor to the hole with hammer.



	A (mm)	B (mm)	C (mm)
500mm	350	25	
1000mm	400	400	25



3




a Surface Mounting: Fix the mounting cap to the ceiling with PA4x30mm screws.



b Wall Mounting: Fix the L-shape brackets to the wall with PA4x30mm Screws, and then fix the mounting cap to the L-shape brackets with M4x12mm Screws.


4

Connect the input line to the mains power





Input line

5




Thread the input wire of the lamp through the outlet hole of the aluminum mounting cap, and then snap the lamp upwards into the aluminum mounting cap.



Note: The rotating bracket should be adjusted to the vertical direction.


6



Input
AC220-240V
L(brown)
N(blue)
GND(yellow and green)
DIM+(purple)
DIM-(pink)

Turn off the wall switch, connect L, N, GND, DIM+ and DIM- of AC input wire to L, N, GND, DIM+ and DIM- respectively of AC terminal.

7




Turn the light on.

Installation


KIT DE FIXATION



lien de connexion métal 1pcs M3x8mm 8pcs



Connectez les rails de montage à l'aide du lien de connexion métal, fixez avec les vis M3x8




Déterminez l'emplacement de sortie du fil électrique. Si le fil doit sortir par le couvercle, ouvrez le trou prévu à cet effet. Fixez ensuite le couvercle au capuchon de montage en aluminium à l'aide de vis M3x8.


3

Percez 10 trous de 5 mm de diamètre à l'emplacement requis pour l'installation. Ensuite, installez l'ancrage en plastique dans le trou avec un marteau.

	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
500mm	350	25	150	
1000mm	400	400	25	200



4




a/ Montage en surface : Fixez le rail de montage au plafond avec des vis PA4x30mm.



b/ Montage mural : fixez les supports en L au mur avec des vis PA4x30mm, puis fixez le rail de montage aux supports en L avec des vis M4x12mm.


5




Connectez la ligne d'entrée au secteur.

Remarque : utilisez le câble de raccordement pour connecter les rails occultés et alimenter les luminaires plus loin sur l'ensemble.

6




Faites passer le câble d'alimentation à travers le trou d'entrée du rail de montage en aluminium, puis enclenchez la lampe vers le haut dans le rail de montage en aluminium.




Remarque : le support rotatif doit être réglé dans le sens vertical.

7




Connectez les câbles respectivement dans le respect des règles de l'art, dans le bornier de raccordement.

8



Installez les plaques occultantes sur les rails non-équipés de luminaires.

9



REMARQUE : LES LUMINAIRES LINÉAIRES À LED PEUVENT ÊTRE CONNECTÉS ENTRE EUX SELON LES BESOINS

Puissance MAX / ALUM <1800W